

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, эл. почта: jst@nt-rt.ru

Делители



Делитель JFW

50PD-001 N	делитель мощности Resistive Power Divider DC-1000MHz,2-Way	JFW
50PD-015N	делитель мощности Resistive Power Divider 50PD-015N	JFW
50PD-016_SMA	делитель мощности	JFW
50PD-016SMA	делитель мощности Resistive Power Divider 50PD-016SMA	JFW
50PD-028SMA	делитель мощности Resistive Power Divider 50PD-028SMA	JFW
50PD-133 N	Делитель мощности резистивный DC-2000 МГц, 2-канала, пр-ль JFW	JFW
50PD-134	делитель мощности Resistive Power Divider DC-2000 MHz,3-Way	JFW
50PD-134_N	делитель мощности Resistive Power Divider DC-2000MHz, 3-Way	JFW
50PD-015	Делитель/сумматор резистивный 0 ... 2550 МГц, 3 входа, разъемы 1 - Male-N, 2 - Female-N	JFW
50PD-667	Делитель/сумматор реактивный 400 ... 3000 МГц, 1 дБ - 20 дБ, 3 входа, разъемы Female-N	JFW
802-2-1.700V	Делитель/сумматор мощности 802-2-1.700V	JFW
804-2-1.700V	Делитель/сумматор мощности 804-2-1.700V	JFW
816-2-1.700V	Делитель/сумматор мощности 816-2-1.700V	JFW
50PD-379 N M/F/F	Делитель/сумматор мощности резистивный	JFW
804-2-9.700	Делитель/сумматор мощности 804-2-9.700, пр-ль Меса	JFW
50PD-287_N	Делитель мощности реактивный 800-3000 MHz,2-Way	JFW
50PD-292SMA	делитель мощности Resistive Power Divider DC-4000 MHz,3-Way	JFW
50PD-293	Делитель мощности DC-4000 МГц,4-канальный, SMA разъем	JFW
50PD-432	Делитель мощности Resistive Power Divider DC-6000 MHz,2-Way, 1 W, N(female)	JFW
50PD-445	делитель мощности Reactive Power Divider 400-3000 MHz,2-Way, пр-ль JFW	JFW
50PD-445_N	делитель мощности Reactive Power Divider 400-3000 MHz,2-Way, пр-ль JFW	JFW
50PD-669_N_F	Делитель мощности Resistive Power Divider DC-4000 MHz,3-Way, 2 W, N(female)	JFW
50PD-682	делитель на 4, 100Вт, 0,7-2,7 ГГц, пр-ль JFW Industries	JFW
50PD-735	Делитель мощности 50PD-735	JFW
50PD-746	Делитель мощности, 1 на 8 каналов, DC- 6ГГц, SMA разъем	JFW
75PD-074_F	Делитель Reactive Power Divider 800-2400 MHz,2-Way, пр-ль JFW	JFW
50PD-638	Делитель реактивной мощности, пр-ль JFW	JFW
802-4-3.100	делитель, 2-4.2 ГГц, разъемы N(f), пр-ль Меса	JFW

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, эл. почта: jst@nt-rt.ru