

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, эл. почта: jst@nt-rt.ru

Переключатели



Переключатель JFW

50S-1011_SMA	переключатель 400-2000 MHz,1P8T_SMA разъем	JFW
50S-1020N	Переключатель 1P2T SELF TERMINATING SOLID STATE RF SWITCH	JFW
50S-1256N	твердотельный СВЧ переключатель High Power Switch 30-512 MHz, N разь	JFW
50S-1268_N	переключатель СВЧ 50S-1268, 100-500 МГц, разъем N, 1P2T	JFW
50S-1310	переключатель Solid State Switch 20-4300 MHz,1P8T	JFW
50S-1313	Электромеханический переключатель, DC-18GHz,1P2T	JFW
50S-1313+12-SMA	Переключатель СВЧ электромеханический 50S-1313, 1P2T, до 18ГГц, SMA разъем, 12V (Твердотельное реле), пр-ль JFW	JFW
50S-1313+12-TTL_SMA	переключатель СВЧ электромеханический 50S-1313+12-TTL_SMA, до 18ГГц, SMA разъем	JFW
50S-1313+28 SMA	Электромеханический переключатель, DC-18GHz, конфиг.1P2T, SMA коннектор	JFW
50S-1315_SMA	переключатель СВЧ электромеханический 50S-1315, 1P4T, до 18ГГц, SMA разъем	JFW
50S-1315+12_SMA	переключатель СВЧ электромеханический 50S-1315, 1P4T, до 18ГГц, SMA разъем	JFW
50S-1316+12_SMA	переключатель СВЧ электромеханический 50S-1316, 1P6T, до 18ГГц, SMA разъем	JFW
50S-1317+12_SMA	переключатель СВЧ электромеханический 50S-1317, до 18ГГц, SMA разъем, 12V	JFW
50S-1360+12-TTL_SMA	Вч переключатель DC-18 GHz, 50S-1360	JFW
50S-1360+12_SMA	Переключатель Electro-Mechanical Switch DC-18GHz,1P3T	JFW
50S-1361+28-SMA	СВЧ переключатель, DC-18GHz,Transfer, управление - 28В, SMA разъемы	JFW
50S-1363_N	переключатель СВЧ электромеханический DC-4ГГц, 1P2T, 500Вт, N разъем	JFW
50S-1422_N	переключатель СВЧ 50S-1422, 100-500 МГц, разъем N, 250 Вт	JFW
50S-1422_SMA	переключатель СВЧ 50S-1422, 100-500 МГц, разъем SMA 1P2T, 250 Вт, отражательный	JFW
50S-349_SMA	переключатель СВЧ полупроводниковый	JFW
50S-381_SMA	переключатель СВЧ 100-1250 MHz,1P8T_SMA разъем	JFW
50S-785	переключатель Solid State Switch 20-2000 MHz,1P1T	JFW
50S-884_SMA	переключатель СВЧ полупроводниковый	JFW
50S-979_SMA	переключатель СВЧ полупроводниковый	JFW
75S-111	коаксиальный электромеханический переключатель, DC-2000 MHz, пр-ль JFW	JFW
75S-221	переключатель, Electro-Mechanical Switch DC-2150 MHz,1P8T	JFW
75S-221_F	Переключатель электромеханический, DC-2150 МГц, 1 на 8, разъемы f-типа	JFW
75S-284	ВЧ-переключатель 1P2T FAILSAFE SELF TERMINATING ELECTROMECHANICAL RF SWITCH, пр-ль JFW	JFW
75S-285	ВЧ-переключатель 1P3T NORMALLY OPENED SELF TERMINATING ELECTROMECHANICAL RF SWITCH, пр-ль JFW	JFW
50S-1505 SMA	РЧ переключатель 1P2T, SMA (Female) разъемы, 20...2500 МГц, 25 Вт, пр-ль JFW	JFW
50S-1313+15-NR-SMA	Переключатель СВЧ электромеханический 50S-1313+15-NR SMA, пр-ль JFW	JFW
50S-1313+28-TTL SMA	СВЧ переключатель 50S-1313+28-TTL SMA	JFW
50S-1315+28-TTL_SMA	СВЧ переключатель, 50S-1315+28-TTL SMA, пр-ль JFW	JFW

50S-2064 SMA	РЧ переключатель, 1P1T, 5-2000 МГц, пр-ль JFW	JFW
50S-1314+28-NR N	Электромеханический переключатель, пр-ль JFW	JFW
50S-1313+15 SMA	Переключатель СВЧ электромеханический 50S-1313+15 SMA, пр-ль JFW	JFW
50S-1314+28 N	Электромеханический переключатель 50S-1314+28 N, пр-ль JFW	JFW
50S-1316+24 SMA	СВЧ переключатель, пр-ль JFW	JFW
50S-1314+12-NR N	Переключатель СВЧ 50S-1314+12-NR N, пр-ль JFW	JFW
50P-1211 SMA	Программируемые переключатели DC-2500 MHz, 0-31.5 dB	JFW
50P-1683 SMA	Программируемые переключатели DC-2500 MHz, 0-70 dB	JFW

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, **эл. почта:** jst@nt-rt.ru